# Návod k obsluze Janome MC 400E





Prodloužená Janome záruka 5 let dle podmínek www.janomeclub.cz

# Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických zařízení je třeba dbát základních bezpečnostních pokynů, včetně následujících: Tento šicí stroj je navržen a vyrobek pouze pro domácí použití. Před použitím šicího stroje čtěte pečlivě tyto pokyny.

Před použitím šicího stroje čtěte pečlivě tyto pokyny.

# **Nebezpečí** — Pro snížení rizika zásahu el. proudem:

 Zařízení nikdy neponechávejte bez dozoru, pokud je zapnuto v el. síti. Vždy odpojte šicí stroj z elektrické sítě ihned po použití nebo před čištěním.

# Varování — Pro snížení rizika popálení, vznícení el. šoku, nebo zranění osob:

- Nedovolte zařízení používat jako hračku. Pokud šicí stroj používáte v blízkosti dětí, je třeba blízkého dozoru dospělé osoby.
- Používejte toto zařízení pouze k účelu, k jakému bylo vyrobeno a jak je popsáno v tomto návodu. Používejte pouze originální příslušenství doporučené výrobcem, jak je popsáno v tomto návodu.
- Nikdy nepoužívejte šicí stroj, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, bylo upuštěno nebo poškozeno nebo přišlo do styku s vodou.
   Odneste toto zařízení do nejbližšího autorizovaného servisního místa k případné opravě.
- 4. Nikdy nepoužívejte toto zařízení, pokud je některý z ventilačních otvorů blokován. Uchovávejte ventilační otvory a pedál stroje čisté.
- 5. Nikdy nevkládejte žádné předměty do otvorů stroje.
- 6. Nepoužívejte venku.
- 7. Nepoužívejte v místnostech, kde dochází k používání aerosolů (sprejů), nebo ke zpracovávání kyslíku.
- 8. Pro odpojení přepněte všechny vypínače do pozice off ("O"), poté vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
- 9. Neodpojujte přívodní kabel taháním za kabel. Pro odpojení uchopte zástrčku, nikoliv kabel.
- Nepřibližujte prsty k pohyblivým částem stroje. Zvláštní péči věnujte okolí jehly a ořezového ostří.
- 11. Vždy používejte správnou jehelní desku. Nesprávná jehelní deska může zapříčinit lámání jehel.
- 12. Nepoužívejte tupé či ohnuté jehly.
- 13. Netahejte ani nepostrkujte látku při šití. Může dojít k poškození jehly.
- 14. Vypněte hlavní vypínač stroje ("O"), pokud provádíte jakékoliv úpravy v oblasti jehly, jako navlékání jehly, výměnu jehly, navlékání spodní nitě nebo výměnu přítlačné patky, apod.
- 15. Vždy odpojte šicí stroj z elektrické sítě, pokud ostraňujete kryty stroje, nebo provádíte jakékoliv úpravy zmíněné v tomto návodu.

# Uchovejte tyto pokyny k používání

### Pouze pro Evropu:

Toto zařízení můžou používat děti od 8 let a více a osoby se sníženou schopností vnímání nebo mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud mají dozor osoby zodpovědné za jejich bezpečí a chápou rizika spojená s používáním elektrických zařízení. Děti by neměly zařízení používat jako hračku. Čištění a údržbu by děti také neměly provádět bez dozoru.

### Mimo Evropu (s výjimkou U.S.A a Kanady):

Toto zařízení není navrženo pro použití osobám (včetně dětí) se sníženou schopností vnímání nebo mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nemají dozor osoby, zodpovědné za jejich bezpečí. Na děti je třeba dohlížet, aby zařízení nepoužívaly jako hračku.

Ø	
∕ <b>-</b> &	

Mějte, prosím, na paměti, že toto zařízení je třeba bezpečně recyklovat s ohledem na platnou legislativu ohledně elektrických/elektronických zařízení dané země. V případě pochyb konaktujte vašeho prodejce. (pouze Evropská Unie)

### OBSAH

### Příprava k šití

Názvy částí	3
Standardní příslušenství	4-5
Zanojení do el sítě	6
Ovládací tlačítka stroje	6
Zdvih a spouštění přítlačné patky	
Běžná tlačítka	7
Nasazení niťového kolíku	
Přídavný niťový kolík	8
Navíjení cívek	8-10
Odstranění cívky	8
Navíjení cívek	
Vložení cívky do cívkového pouzdra	
Navlečení stroje	11
Integrovaný navlékač jehly	
Výměna jehel	13
Tabulka jehel a materiálů	
Nápověda na obrazovce	14
Odstranění a nasazení vyšívací patky	15
Cívkové pouzdro pro vyšívání (vyšší napětí)	16
Vyšívací rámečky	16
Stabilizátory - výztuhy	17
Druhy výztuh	17
Upevnění látky do vyšívacího rámečku	18
Nasazení vyšívacího rámečku do stroje	19
Držák nitě	20
Volha vestavěných výšivek	20
Monogramy	21
Funkční tlačítka	22
Programování monogramů	23-24
Změna harvy	20 24
Umístění monogramu	20
2-nísmenný monogram	24
2-písmenný monogram	24
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití	24 25 .26-31
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka	24 25 26-31 26
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce	24 25 26-31 26 26
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu	
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit	
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku	
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev	
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sledování	
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sledování Tlačítko sledování Tlačítko barva nitě/Posun	
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sledování Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu	24 
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko sledování Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu Rotace výšivky	
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sledování Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu Rotace výšivky Posun výšivky	
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu Rotace výšivky Posun výšivky Tlačítko seznamu barev	24 
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu Rotace výšivky Posun výšivky Tlačítko seznamu barev Tlačítko úpravy	24 25 26-31 26 26 27 
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu Rotace výšivky Posun výšivky Tlačítko seznamu barev Tlačítko úpravy Úroveň automatického nastavení napětí nitě	24 25 26-31 26 26 27 28 29 30 
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko sledování Tlačítko sledování Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu Rotace výšivky Posun výšivky Tlačítko seznamu barev Tlačítko úpravy Úroveň automatického nastavení napětí nitě Odstřižení konců nití u vynechaných stehů	24 25 26-31 26 26 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sledování Tlačítko sledování Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu Rotace výšivky Posun výšivky Tlačítko seznamu barev Tlačítko úpravy Úroveň automatického nastavení napětí nitě Odstřižení konců nití u vynechaných stehů Tlačítko rámeček dozadu	24 25 26-31 26 26 27 
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sledování Tlačítko sledování Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu Rotace výšivky Posun výšivky Tlačítko seznamu barev Tlačítko úpravy Úroveň automatického nastavení napětí nitě Odstřižení konců nití u vynechaných stehů Tlačítko rámeček dozadu Zahájení vyšívání	24 25 26-31 26 26 27 28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sledování Tlačítko sledování Tlačítko sledování Tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu Rotace výšivky Posun výšivky Tlačítko seznamu barev Tlačítko seznamu barev Tlačítko úpravy Úroveň automatického nastavení napětí nitě Odstřižení konců nití u vynechaných stehů Tlačítko rámeček dozadu Zahájení vyšívání	24 26 26-31 26 26 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 32 31 32 32 32 32 32 33 30 30 31 32 32 33 31
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko seledování Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu Rotace výšivky Posun výšivky Tlačítko seznamu barev Tlačítko seznamu barev Tlačítko úpravy Úroveň automatického nastavení napětí nitě Odstřižení konců nití u vynechaných stehů Tlačítko rámeček dozadu Zahájení vyšívání Editační mód Volba velikosti rámečku	24 
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko sledování Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu Rotace výšivky Posun výšivky Tlačítko seznamu barev Tlačítko seznamu barev Tlačítko úpravy Úroveň automatického nastavení napětí nitě Odstřižení konců nití u vynechaných stehů Tlačítko rámeček dozadu Zahájení vyšívání Editační mód Volba velikosti rámečku Otevření nabídky výšivek	24 
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko seldování Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko seznamu barev Tlačítko seznamu barev Tlačítko úpravy Úroveň automatického nastavení napětí nitě Odstřižení konců nití u vynechaných stehů Tlačítko rámeček dozadu Zahájení vyšívání Editační mód Volba velikosti rámečku Otevření nabídky výšivek Informace lišty editačních nástroiů	24 26 26-31 26 26 27 28 30 30 30 30 30 30 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko seldování Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu Rotace výšivky Posun výšivky Tlačítko seznamu barev Tlačítko seznamu barev Tlačítko úpravy Úroveň automatického nastavení napětí nitě Odstřižení konců nití u vynechaných stehů Tlačítko rámeček dozadu Zahájení vyšívání Editační mód Volba velikosti rámečku Otevření nabídky výšivek Informace lišty editačních nástrojů Volba vzoru	24 
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko sledování Tlačítko sledování Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu Rotace výšivky Posun výšivky Tlačítko seznamu barev Tlačítko seznamu barev Tlačítko úpravy Úroveň automatického nastavení napětí nitě Odstřižení konců nití u vynechaných stehů Tlačítko rámeček dozadu Zahájení vyšívání Editační mód Volba velikosti rámečku Otevření nabídky výšivek Informace lišty editačních nástrojů Volba vzoru Posunutí vzoru	24 
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko sledování Tlačítko sledování Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu Rotace výšivky Posun výšivky Tlačítko seznamu barev Tlačítko seznamu barev Tlačítko úpravy Úroveň automatického nastavení napětí nitě Odstřižení konců nití u vynechaných stehů Tlačítko rámeček dozadu Zahájení vyšívání Editační mód Volba velikosti rámečku Otevření nabídky výšivek Informace lišty editačních nástrojů Volba vzoru Posunutí vzoru Duplikování vzoru	24 25 26-31 26 26 27 28 28 30 30 30 30 30 31 33 33 33 33 33 34 34 34 34 35
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko sledování Tlačítko sledování Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu Rotace výšivky Posun výšivky Tlačítko seznamu barev Tlačítko seznamu barev Tlačítko úpravy Úroveň automatického nastavení napětí nitě Odstřižení konců nití u vynechaných stehů Tlačítko rámeček dozadu Zahájení vyšívání Editační mód Volba velikosti rámečku Otevření nabídky výšivek Informace lišty editačních nástrojů Volba vzoru Posunutí vzoru Duplikování vzoru Vymazání vzoru	24 25 26-31 26 26 27 28 29 30 30 30 30 30 31 32 33 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sledování Tlačítko sledování Tlačítko sledování Tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu Rotace výšivky Posun výšivky Posun výšivky Tlačítko seznamu barev Tlačítko seznamu barev Tlačítko úpravy Úroveň automatického nastavení napětí nitě Odstřižení konců nití u vynechaných stehů Tlačítko rámeček dozadu Zahájení vyšívání Editační mód Volba velikosti rámečku Otevření nabídky výšivek Informace lišty editačních nástrojů Volba vzoru Posunutí vzoru Duplikování vzoru Vymazání vzoru Změna velikosti vzoru	24 
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko seldování Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko seznamu barev Tlačítko seznamu barev Tlačítko seznamu barev Tlačítko úpravy Úroveň automatického nastavení napětí nitě Odstřižení konců nití u vynechaných stehů Tlačítko rámeček dozadu Zahájení vyšívání Editační mód Volba velikosti rámečku Otevření nabídky výšivek Informace lišty editačních nástrojů Volba vzoru Posunutí vzoru Duplikování vzoru Změna velikosti vzoru	24 
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko seldování Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko seznamu barev Tlačítko rámeček dozadu Zahájení vyšívání Editační mód Volba velikosti rámečku Otevření nabídky výšivek Informace lišty editačních nástrojů Volba vzoru Posunutí vzoru Duplikování vzoru Změna velikosti vzoru Přetočení vzoru Přetočení vzoru Přetočení vzoru	24 
2-písmenný monogram Editování monogramu Okno - Připraven k šití Funkční tlačítka Informace o výšivce Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítka steh dopředu/dozadu Tlačítko přeskočit Značka křížku Tlačítko sekce barev Tlačítko sekce barev Tlačítko seldování Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko barva nitě/Posun Tlačítko seznamu barev y pozice/úhlu Rotace výšivky Posun výšivky Posun výšivky Tlačítko seznamu barev Tlačítko seznamu barev Tlačítko úpravy Úroveň automatického nastavení napětí nitě Odstřižení konců nití u vynechaných stehů Tlačítko rámeček dozadu Zahájení vyšívání Editační mód Volba velikosti rámečku Otevření nabídky výšivek Informace lišty editačních nástrojů Volba vzoru Posunutí vzoru Duplikování vzoru Změna velikosti vzoru Přetočení vzoru Přetočení vzoru Monogramy do oblouku	24 

/	
Seskupování vzorů	
Úprava barev displeje	39
Seskupování barev	
Pořadí šití	
Umístění do středu	41
Vytváření čtverhanného rámečku	
Šití jednou barvou	
Zoom v editačním okně	43
Potravinové vzory pro aplikaci	
Alternativní metoda	45
Slavnostní designy	
Náramkové designy	
Úprava nastavení stroje	
Mód nastavení stroje	
Registrace vlastního nastavení	
Mód běžného nastavení	
Úprava nastavení vyšívacího módu	
Nastavení vyšívacího módu	
Mód volby jazyka	
Uložení a otevření souboru	
Vytvoření nové složky	
Smazání souboru nebo složky	
Otevření souboru	
Změna názvu souboru nebo složky	57
Péče a údržba	
Čištění oblasti chanače	58

Čištění oblasti chapače	
Čištění vodičů nití	
Mazání stroje	
Problémy při šití	



### Příprava k šití Názvy částí

- ① Posuvná páčka horní nitě
- Horní vodič nitě
- 3 Napínač horní nitě
- ④ Vodič pro navíjení spodní nitě
- 5 Niťový kolík
- 6 Držák špulek (velký)
- O Otvor pro přídavný niťový kolík
- (8) Ořez spodní nitě
- 9 Navíjecí hřídel cívek
- 10 Zarážka navíjecí hřídele cívek
- 1) Čelní kryt stroje
- 12 Start/stop tlačítko
- 13 Tlačítko odstřihu nití
- (1) Vizuální dotyková obrazovka
- 15 Vyšívací rameno

- 16 Ořez nití
- Navlékač jehly
- 18 Šroubek
- <sup>19</sup> Vyšívací patka
- <sup>20</sup> Jehelní deska
- 2 Ořez nitě
- 2 Spodní vodič nitě
- <sup>23</sup> Šroubek jehelní svorky
- <sup>24</sup> Jehla
- <sup>25</sup> Kryt cívky
- <sup>26</sup> Tlačítko pro uvolnění krytu cívky
- ⑦ Držadlo pro přenášení
- 28 Ruční kolo
- 29 Stylus pro dotykový panel
- 30 USB port (typ A)
- 3) Páčka pro zdvih patky
- 3 Hlavní vypínač
- 33 Zásuvka pro přívodní kabel

### Poznámka:

Při přenášení šicího stroje uchopte držadlo a druhou rukou přidržujte stroj zespodu.

\* Vzhled a specifikace jsou předmětem změny bez předchozího upozornění.



### Standardní příslušenství

- ① Cíkvy x 5 (1 nasazena ve stroji)
- ② Šroubovák (Velký)
- ③ Šroubovací klíč (na jehelní desku)
- (4) Kartáček
- 5 Nůžky
- 6 Sada jehel
- ⑦ Držák špulek (velký) X 2 (1 nasazen na stroji)
- (8) Držák šulek (malý) X 2
- 9 Držák špulek (speciální) X 2
- 10 Přídavný niťový kolík
- (1) Speciální cívkové pouzdro pro vyšívání (vysoké napětí)\*
- 12 Stylus pro dotykový panel
- 13 Čistič cívkového pouzdra
- 14 Návod k obsluze
- 15 Průvodce
- 16 Šablony CD
- Instruktážní DVD
- 18 Měkký kryt stroje
- 19 Prívodní kabel\*\*

\* U některých modelů nasazen na stroji.

\*\* Přívodní kabel se může lišit od vyobrazeného.



- 20 Vyšívací rámeček SQ14b (se šablonou)\*\*\*
   20 Vyšívací rámeček RE20b (se šablonou)\*\*\*
- 2 Vyšívací rámeček SQ20b (se šablonou)\*\*\*
- 23 Svorka X 8
- \*\*\* Vyšívací rámečky, které jsou součástí stroje se mohou lišit v závislosti na modelu stroje.



### Zapojení do el. sítě

- 1 Nejdříve zkontrolujte, zda je hlavní vypínač 1 vypnutý.
- Vložte zástrčku přívodního kabelu (2) do zásuvky ve stroji (3).
- 3 Zástrčku přívodníh kabelu 4 vložte do zásuvky 5,
  - a zapněte hlavní vypínač stroje ①
  - 1 Hlavní vypínač
  - 2 Zástrčka kabelu
  - 3 Zásuvka stroje
  - ④ Zástrčka kabelu⑤ Zásuvka ve zdi
  - 5 Zasuvka v

### Poznámka:

Ujistěte se, že používáte kabel, který je součástí stroje. Po vypnutí hlavního vypínače stroje počkejte asi 5 vteřin, než jej znovu zapnete.

### Narování:

Při šití vždy sledujte oblast šití a nedotýkejte se žádný pohyblivých částí stroje jako jsou, posuvná páčka horní nitě, ruční kolo nebo jehla. Vždy vypněte hlavní vypínač a odpojte přívodní kabel ze sítě:

- pokud ponecháváte stroj bez dozoru.
- pokud nasazujete či odstraňujete části.
- pokud čistíte stroj.



### Ovládací tlačítka stroje

### ① Start/stop tlačítko

Stiskněte toto tlačítko pro spuštění nebo zastavení stroje. Tlačítko svítí červeně, pokud stroj šije a zeleně, jakmile se zastaví.

### 2 Tlačítko odstřihu nití

Stiskněte toto tlačítko po dokončení šití pro jejich odstřižení. Po odstřižení nití se jehelní tyč automaticky zdvihne.

### Poznámka:

Pokud stisknete tlačítko start/stop bez spuštění přítlačné patky, objeví se varovná zpráva ③ na vizuální dotykové obrazovce. Spusťte přítlačnou patku a stiskněte tlačítko start/stop.





### Zdvih a spuštění přítlačné patky

Přítlačnou patku můžete zdvihnout nebo spustit pomocí páčky, viz obrázek.

- 1) Páčka přítlačné patky
- 2 Extra zdvižená poloha patky

Přítlačnou patku lze zdvihnouť o cca 7 mm (1/4") výše než je běžná zdvižená pozice přitlačení páčky ve zdvižené poloze.

### Poznámka:

Neotáčejte ručním kolem, pokud je přítlačná patka v extra zdvižené poloze.

### Běžná tlačítka

### Upozornění:

Nemačkejte vizuální dotykovou obrazovku rukou či ostrým předmětem (tužkou, šroubovákem, apod.) Používejte stylus pro dotykovou obrazovku, která je součástí standardního příslušenství stroje.

### 1) Tlačítko DOMŮ

Stiskněte toto tlačítko pro vstup do volby kategorie.

### 2 Tlačítko otevření souboru

Stiskněte toto tlačítko a otevře se okno otevírání souborů. Můžete otevřít výšivky, které jsou uloženy přímo ve stroji nebo na USB flash discu.

### 3 Tlačítko módu nastavení

Stiskněte toto tlačítko pro vstup do módu nastavení. Nastavení stroje lze upravit dle vašich potřeb. V tomto módu je dostupné nastavení stroje pro běžné šití, vyšívání a volba jazyka.

### (4) Tlačítko pomoci/nápovědy

Stiskněte toto tlačítko pro náhled vizuálního průvodce krok za krokem o základních operacích.

### 5 Zamykací tlačítko

Stiskněte toto tlačítko pro uzamknutí stroje při navlékání nití do stroje, výměně příslušenství, apod. Pro snížení rizika náhlého spuštění stroje jsou všec hna tlačítka a klávesy deaktivovány. Pro odemknutí stroje stiskněte zamykací tlačítko (5) znovu.

### 6 Tlačítko další stránky

Pro zobrazení další stránky stiskněte toto tlačítko.

### ⑦ Tlačítko předchozí stránky

Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení předchozí stránky.



# 





### Nastavení niťového kolíku

Zdvihněte niťový kolík. Nasaďte špulku nitě na kolík. Nasaďte velký držák špulek a pevně jej přitlačte na špulku nitě.

### Poznámka:

Pro zafixování malých špulek nití použijte malý držák.

Speciální držák špulek použijte pro zafixování špulek specifických velikostí, viz obrázek.

Velikosti špulek nití jsou následující;

Celkový průměr špulky je v rozmezí od 3/8<sup>°</sup> do 7/16<sup>°</sup> (9.5 až 10.5 mm)) a délka špulky v rozmezí od 2 3/4<sup>°</sup> do 3<sup>°</sup> (70 až 75 mm).

- 1) Držák špulek (speciální)
- 2 Celkový průměr (3/8" až 7/16")
- ③ Délka špulky (2 3/4" až 3")

Pevně nasaďte držák špulek (speciální) do otvoru a zafixujte špulku dle obrázku.

### Přídavný niťový kolík

Použijte přídavný kolík, pokud potřebujete navinou cívku bez nutnosti vyvlečení horní nitě při práci na projektu. Vložte přídavný niťový kolík dle obrázku. Navlékněte špulku nitě na kolík a zafixujte ji držákem špulky.

1) Přídavný niťový kolík

- 2 Otvor pro přídavný kolík
- 3 Velký držák špulek

Vytáhněte nit vlevo a dopředu kolem vodiče pro navíjení cívek, viz obrázek.

Pevně vytáhněte nit doprava.

Postupujte v krocích označených 2 až 8 ze strany 9 pro navíjení cívek.

### Navíjení cívek Odstranění cívky

**Upozornění:** Stiskněte zamykací tlačítko nebo vypněte hlavní vypínač.

- 1 Zatlačte tlačítko pro uvolnění krytu cívky (1) vpravo a odstraňte kryt cívky (2).
  - 1) Tlačítko pro uvolnění krytu
  - 2 Kryt cívky
- 2 Vyjměte cívku 3 z cívkového pouzdra.
  - ③ Cívka

### Poznámka:

Pro stroje s horizontálním chapačem použijte plastovou cívku s označením "J" ④. Použitím jiné cívky - například předvinuté či kovové může dojít k poškození stroje.



automaticky zastaví. Stiskněte tlačítko start/stop (8)

7 Vraťte navíjecí hřídel do původní polohy zatlačením

Provlékněte nit jedním z výřezů na podpůrném talířku a zatáhněte za ni pro její odříznutí.

Z bezpečnostních důvodu se stroj automaticky zastaví po 1.5 minutě od spuštění navíjení cívky.





### Navlečení stroje

Zdvihněte přítlačnou patku. Stiskněte zamykací tlačítko pro uzamčení stroje. Otáčejte ručním kolem pro zdvih jehly do nejvyšší polohy.

1 Zamykací tlačítko

Navlékněte nit v pořadí od 1 do 7.

- Vytáhněte nit ze špulky. Přidržujte nit oběma rukama a provlékněte ji výřezem napínacího vodiče nitě.
   ② Výřez
- Omotejte nit kolem napínacího vodiče dle obrázku. Provlékněte nit kolem rohu vodiče horní nitě. Pevně vytáhněte nit směrem k sobě podél pravého žlábku, dokud nezapadne na místo.
  - ③ Napínací vodič nitě
  - ④ Vodič horní nitě
  - 5 Pravý žlábek

### Poznámka:

Pokud nit vyklouzne z napínacího vodiče nitě při šití, provlékněte nit otvorem viz obrázek 6 při navlékání.

### Poznámka:

Pokud jehla, která je navlečená v očku jehly, je příliš krátká po použití automatickéh odstřihu nití a dojde k vynechávání stehů, navlékněte nit do napínacího vodiče ⑦.

- 3 Veďte nit dolů pravým žlábkem vedle vodící destičky okolo její spodní části. Vytáhněte nit nahoru levým žlábkem.
  - (5) Pravý žlábek
  - 8 Vodící destička
  - 9 Levý žlábek
- Zatímco přidržujete nit u špulky pevně ji vytáhněte směrem nahoru a dozadu do posuvné páčky horní nitě. Poté zatáhněte za nit směrem k sobě, abyste ji provlékli očkem posuvné páčky, viz obrázek.
   Očko posuvné páčky horní nitě
- 5 Poté nit veďte levým žlábkem vodící destičky a do spodního vodiče nitě.
   ① Spodní vodič nitě
- 6 Navlékněte nit zprava doleva do vodiče na jehelní tyči.
  - 12 Vodič nitě na jehelní tyči
- Jehlu navlékněte pomocí integrovaného navlékače (viz následující strana).







### Výměna jehel

### Upozornění:

Vždy se ujistěte, že jste před výměnou jehly stiskli zamykací tlačítko nebo vypnuli hlavní vypínač stroje. Uvolněná jehla nebo šroubek může způsobit poruchu stroje nebo zlomení jehly.

Zdvihněte jehlu otáčením ručního kola. Vypněte hlavní vypínač stroje nebo stiskněte zamykací tlačítko.

1) Zamykací tlačítko

Uvolněte šroubek jehelní svorky otáčením proti směru hodinových ručiček.

Vyjměte jehlu z jehelní svorky.

② Šroubek jehelní svorky

Vložte do jehelní svorky novou jehlu plochou stranou směrem dozadu.

③ Plochá strana

Při vkládání jehly do jehelní svorky ji zatlačte co nejvíce nahoru proti zarážce a utáhněte jehelní svorku pevně šroubovákem.

Pro kontrolu rovné jehly ji položte plochou stranou na rovný povrch (jehelní deska, sklo, apod.). Mezera mezi jehlou a povrchem by měla být stejnoměrná. ④ Mezera

Nikdy nepoužívejte tupou nebo ohnutou jehlu.

### Poznámka:

Použijte jehlu s modrým hrotem o velikosti 11 na jemné látky. Na střední a těžší materiály použijte jehlu o velikosti 14.

### Tabulka jehel a materiálů

Látka	Nit	Jehla
Jemná		Jehla s modrým
Střední		hrotem nebo
	Vyšívací nit	EL x 705 velikost
		12/80
		Univerzální jehla #14
Těžká		nebo
		EL x 705
		velikost 14/90

Pro spodní nit doporučujeme Janome spodní vyšívací nitě.







### Nápověda na obrazovce

Stiskněte pomocné tlačítko pro otevření menu. Můžete zobrazit pokyny k 4 tématům základních operací stroje.

Zvolte pomocné téma stisknutím ikonky knihy a poté se otevřou pokyny krok za krokem. ① Tlačítko - Pomoc

- 2 Ikonka knihy

Pro zobrazení následující stránky stiskněte tlačítko další stránky.

Pro zborazení předchozí stránky stiskněte tlačítko předchozí stránky.

Stiskněte tlačítko X pro zavření aktuálního okna.

3 Tlačítko další stránky

- (4) Tlačítko předchozí stránky
- 5 X tlačítko



### Odstranění a nasazení vyšívací patky

Vyšívací patku odstraňte, pokud se chystáte odstranit jehelní desku před údržbou stroje, apod.

### /!\Upozornění:

Vždy se ujistěte, že je jste před odstraňováním či nasazováním přítlačné patky stiskli zamykací tlačítko nebo vypnuli hlavní vypínač stroje.

### Pro odstranění:

- 1 Vypněte hlavní vypínač nebo stiskněte zamykací tlačítko. Zdvihněte jehlu do nejvyšší polohy otáčením ručního kola směrem k sobě.
  - 1) Zamykací tlačítko
- 2 Uvolněte šroubek pomocí šroubováku a odstraňte vyšívací patku. 2 Šroubek

### Pro nasazení:

- 1 Nasaďte vyšívací patku na přítlačnou tyč z levé strany. ② Šroubek

  - 3 Vyšívací patka
- 2 Utáhněte šroubek pevně a bezpečně pomocí šroubováku.





### Cívkové pouzdro pro vyšívání (vysoké napětí)

Vyměňte běžné cívkové pouzdro za cívkové pouzdro pro vyšívání (vysoké napětí), jestliže používáte jiné spodní nitě, než Janome.

### 🗥 Upozornění:

Vždy se ujistěte, že jste před výměnou cívkovéh pouzdra stiskli zamykací tlačítko nebo vypnuli hlavní vypínač stroje.

### Poznámka:

 Speciální cívkové pouzdro pro vyšívání (vysoké napětí) je označeno žlutou tečkou pro snadnější identifikaci.

Žlutá tečka

- Speciální cívkové pouzdro pro vyšívání (vysoké napětí) je pro některé modely stroje již nainstalováno
- 1 Odstraňte jehlu, vyšívací patku a jehelní desku (viz strany 13, 15 a 58).
  - Vyjměte standardní cívkové pouzdro. ② Standardní cívkové pouzdro
- 2 Vložte speciální cívkové pouzdro do dráhy chapače. Ujistěte se, že výstupek na cívkovém pouzdru se shoduje se zarážkou stroje, viz obrázek.
  Nasaď to jeholní dosku přítlažnou patku a jehlu

Nasaďte jehelní desku, přítlačnou patku a jehlu.

- 3 Výčnělek
- 4 Zarážka
- (5) Speciální cívkové pouzdro pro vyšívání (vysoké napětí)

### Poznámka:

Standardní cívkové pouzdro používejte, když šijete quiltovací vzory, u kterých používáte stejnou nit pro navlečení horní i spodní nitě.

### Vyšívací rámečky

Vyšívací rámeček SQ14b

Čtvercový vyšívací rámeček s čtvercovou vyšívací oblastí 14 cm (5.5").

② Vyšívací rámeček RE20b

Extra velký vyšívací rámeček s vyšívací oblastí 14 cm na 20 cm (5.5" na 7.9").

③ Vyšívací rámeček SQ20b Čvercový vyšívací rámeček s čtvercovou vyšívací oblastí 20 cm (7.9″).

④ Svorka (RE20b a SQ20b) Svorka pro uchycení látky do vyšívacích rámečků RE20b a SQ20b.

\* Vyšívací rámečky dodávané se strojem se můžou lišit v závislosti na modelu stroje.



### Stabilizátory - výztuhy

Pro vytvoření nejkvalitnější výšivky je důležité použít stabilizátor - výztuhu.

### Použití:

Přiložte výztuhu na rubovou stranu látku.

Někdy je potřeba použít i více než jednu vrstvu. U pevných látek můžete podložit látku tenkým papírem. Nezažehlovací výztuhu je třeba použít na látky, které není možné žehlit nebo do oblastí, kterou jsou na žehlení hůře dostupné.

Výztuhu větší než je vyšívací rámeček odstřihněte a upevněte ji do rámečku tak, aby byla výztuha po celém obsahu rámečku, abyste předešli případnému uvolnění látky.

### Připevnění výztuhy

Přiložte k sobě rubovou stranu látky a leskou stranu výztuhy. Přeložte roh výztuhy - dle obrázku - a přižehlete.

### Poznámka:

Roh výztuhy se zakládá pro snadnější odstranění přečnívající výztuhy po dokončení výšivky. Teplota nažehlování se může lišit v závislosti na druhu použité výztuhy.

### Druhy výztuh

Druh	Použití	Vlastnosti
Odtrhávací	Stabilní tkané látky	Vlákna, která se snadno trhají.
Nažehlovací	Úplety a všechny druhy nestabilních látek	Přilnavá nažehlovací výztuha.
Odstřihávací	Úplety a všechny druhy nestabilních látek	Netkané látky, které se netrhají.
Vodou rozpustná	Richelieu nebo krajkové výšivky Lícová strana smyčkových látek jako froté, aby se předešlo protahování smyček výšivkou.	Tenký film, který se odstraňuje vodou.
Teplem rozpustná	Richelieu nebo krajkové výšivky	Tenký film, který se odstraňuje teplem, např. žehličkou.

### Poznámka:

Výztuhy s lepící stranou lze použít pouze pro zajištění malých částí látek či prací, které nejdou zachytit do rámečku nebo pro zajištění sametových či jiných látek s vlasem, u kterých by mohlo dojít při zafixování do rámečku k trvalému poškození. Cívkové pouzdro vyčistěte po každém takovém šití.



### Upevnění látky do vyšívacího rámečku

 Připravte látku i výztuhu na rubovou stranu látky. Látka a výztuha by měla být větší než velikost rámečku.

Vyznačte si středové linie na látku pomocí krejčovské křídy. ① Látka

- ② Středové linie
- Položte vnitřní rámeček a šablonu na látku, srovnejte středové linie na látce s rastrem na šabloně.
  - ③ Vnitřní rámeček
  - ④ Šablona
- Uvolněte šroubek na vnějším rámečku, viz obrázek. Vložte vnitřní rámeček s látkou do vnějšího rámečku.
  - 5 Šroubek pro utažení rámečku
  - 6 Vnější rámeček

 4 Zatlačte vnitřní rámeček i s látkou do vnějšího rámečku. Utáhněte šroubek vnějšího rámečku pro vypnutí látky. Ujistěte se, že je látka pevně natažena v rámečku. Odstraňte šablonu.

 Upněte látku do rámečku pomocí svorek s použitím rámečku SQ20b nebo RE20b.
 Svorka

### Poznámka:

Silné vrstvy látky a výztuhy můžou zapříčinit vynechávání stehů nebo přetržení nitě či zlomení jehly. Doporučujeme vyšívat na vrstvy do 3 mm (1/8″).



### Nasazení vyšívacího rámečku do stroje

### Nasazení:

 Zdvihněte přítlačnou patku. Otáčejte ručním kolem směrem k sobě pro zdvih jehly do nejvyšší polohy. Zapněte hlavní vypínač stroje. Pokud není nosné rameno ve výchozí poloze, objeví se varovná zpráva s informací, že je třeba posunout jej zpět do výchozí polohy. Stiskněte OK tlačítko pro vrácení ramene do výchozí polohy.

1 OK tlačítko

Vyberte nebo upravte požadovaný vzor a stiskněte OK tlačítko. Objeví se obrazovka: Připraven k šití a rameno se posune do startovní polohy. Stiskněte zamykací tlačítko pro uzamknutí stroje. 2 Zamykací tlačítko

2 Přiložte připravený rámeček na stroj.

Umístěte rámeček srovnání výřezů v rámečku s čepy na nosném ramenu.

- ③ Výřezy
- ④ Čep na ramenu
- 5 Nosné rameno
- 6 Páčka

- 3 Posuňte páčku ve směru šipky.6 Páčka
- 4 Nasaďte rámeček, přitlačte jej na nosné rameno.
- 5 Posuňte páčku ve směru šipky pro zafixování rámečku na místo.

### Odstranění:

- Zdvihněte přítlačnou patku. Otáčejte ručním kolem směrem k sobě pro zdvih jehly do nejvyšší polohy. Stiskněte zamykací tlačítko pro uzamknutí stroje.
- Zdvihněte páčku ve směru šipky a odstraňte rámeček.
   6 Páčka

\_

/ Upozornění

- Nepoužívejte příliš velkou látku kvůli přesahu, aby nepřekážela mezi ramenem a strojem ⑦.
- Nikdy neposunujte rameno rukou ani se nedotýkejte ramena pokud je v pohybu.





### Držák nitě

Abyste se vyhnuli přešívání horní nitě, vložte konec horní nitě do držáku.

Provlékněte horní nit otvorem ve vyšívací patce a vytáhněte ji nahoru do držáku nitě. Zahákněte nit do držáku směrem zepředu dozadu.

1 Držák nitě

### Volba vestavěných výšivek

Stiskněte tlačítko vestavěných výšivek a otevře se první stránka seznamu výšivek Petite Designs. ① Tlačítko vestavěných výšivek

Stiskněte tlačítko kategorie výšivek k procházení seznamu výšivek dle kategorií nebo stiskněte tlačítko vobly rámečku k procházení výšivek dle velikosti rámečku.

- 2 Tlačítko kategorie výšivek
- ③ Tlačítko volby rámečku

### Kategorie výšivek

Stiskněte tlačítko kategorie výšivek ② pro zobrazení seznamů kategorií.

Stiskněte tlačítka předchozí/další stránky k procházení seznamu výšivek.

- (4) Tlačítko předchozí stránky
- 5 Tlačítko další stránky

### Strana 1 ze 3

- Petite výšivky
- Oblíbené výšivky
- Obrubovací výšivky
- Geometrické výšivky

Strana 2 ze 3

- Výšivky potravin
- Výšivky stylových slov
- Květinová abeceda
- Quiltovací vzory

### Strana 3 ze 3

- Náramkové stehy
- Slavnostní výšivky
- Kalibrační vzor

Stiskněte požadovanou kategorii pro volbu skupiny vzorů a otevře se okno volby vzorů.

Procházejte seznam vzorů pomocí tlačítek předchozí/ další strany a zvolte požadovaný vzor stisknutím ikonky vzoru.



### Volba výšivky dle velikosti rámečku

Stiskněte tlačítko volby rámečku ③ a otevře se okno volby rámečku. Zvolte velikost rámečku stejnou nebo menší než je je ten, který chcete nasadit.

Procházejte seznam výšivek pomocí tlačítek přechozí/ další strana a zvolte požadovaný vzor stisknutím jeho ikonky.

### Monogramy

Stiskněte tlačítko monogramů a otevře se okno s monogramy.

Stiskněte tlačítko volby fontů pro otevření okna volby fontů.

- 1) Tlačítko monogramů
- 2 Tlačítko volby fontů

Můžete zvolit jeden z 10 typů fontů pro monogramy, stejně jako pro 2-písmenné, 3-písmenné, obrubovací vzory a běžné šicí vzory.

Jsou dostupné následující typy fontů a vzory:

Strana 1 ze 2

- Gothické fonty
- Script fonty
- Cheltenham fonty
- Azbuka 1 fonty
- Azbuka 2 fonty
- Azbuka 3 fonty

Strana 2 ze 2

- · 2-písmenné
- 3-písmenné
- Obrubovací vzory
- Běžné šicí vzory

Stiskněte ikonku požadovaných fontů a otevře se okno monogramů.

Procházejte stránky pomocí tlačítek předchozí/další stránka. Můžete vložit písmena, číslice, symboly, Azbuku a Evropské písmena.

- 3 Tlačítko předchozí strany
- (4) Tlačítko další strany



Mo	nogr	am		C	к	K		Mor	nogr	ram			(
A	'A AE	<b>3</b> 8 8		ÁC	Ĵ.	- : - : - →	-10	AÞ	AE		<b>v</b> t 2	Á	[
	A	В							A	В			
Go	thic				A	B_		Got	hic				
	Δ	в	c	D	E			₩				4	D
	F	G	н		J				:-: /	<u> </u>	18	mm	
	к	L	м	N	0				÷				
	Р	Q	R	s	Т								
	U	V	w	×	Y			h	U	V	W	X	1
	z			ü	×				z	•			
г			1/5			1					- 175		

### Funkční tlačítka

### 1 Tlačítko volby fontů

Stiskněte toto tlačítko pro otevření okna volby fontů.

### 2 Tlačítko orientace písmen

Stiskněte toto tlačítko pro volbu horizontální nebo vertikální orientace.

### **③ Tlačítko velikosti písmen**

Stisknutím tohoto tlačítka můžete volit následující 3 velikosti písmen.

Přibližné velikosti velkých písmen jsou následující:

L (Velké):	30 mm (1.2")
M (Střední):	20 mm (1.2")
S (Malé):	10  mm (0.4'')

### ④ Tlačítko velikosti písmen

Stisknutím tohoto tlačítka přepnete mezi velkými a malými písmeny a naopak.

### **(5)** Tlačítko uložení souboru

Stisknutím tohoto tlačítka otevřete okno uložení souboru, kde je možné uložit text nebo monogram jako soubor, viz strana 55.

### 6 OK tlačítko

Stiskněte toto tlačítko pro potvrzení výběru a otevření okna Připraven k šití nebo předchozího editovacího okna.

### ⑦ X tlačítko

Stiskněte toto tlačítko pro odchod z okna výběru monogramů.

### 8 Kurzorové tlačítko

Stiskněte toto tlačítko pro posun kurzoru vlevo nebo vpravo.

### 9 Mazací tlačítko

+

DFT

Stiskněte toto tlačítko pro vymazání znaku nad kurzorem nebo znaku před kurzorem.

### 10 Tlačítko úpravy mezer

Toto tlačítko je aktivováno pouze pokud je vložena mezera.

Pokud jsou mezery mezi znaky nepravidelné, vložte mezi ně prázdnou mezeru a upravte její šířku dle potřeby.

Stiskněte toto tlačítko pro otevření okna úpravy mezer. Pro zvýšení šířky mezery stiskněte tlačítko "+". Pro snížení šířky mezery stiskněte tlačítko "–".

### Poznámka:

Šířka mezery je zobrazena pouze v milimetrech.



(3)

### Programování monogramů

Příklad: Programování "R&B" v Gothickém stylu fontů.

Vložte "R", kurzor se posune vpravo a "**R**" je automaticky uloženo do paměti.

Stiskněte tlačítko velikosti písmen a zvolte malou velikost. ① Tlačítko velikosti písmen

Vložte "&", kurzor se posune vpravo a "**&**" je automaticky uloženo do paměti.

Stiskněte tlačítko velikosti písmen a zvolte střední velikost.

Vložte "B", kurzor se posune vpravo a "**B**" je automaticky uloženo do paměti.

Stiskněte tlačítko OK. Objeví se okno potvrzení rámečku. Obrazovka se změní do fáze Přípravy k šití.

### Poznámka:

Okno potvrzení rámečku nebude zobrazeno, pokud není zapnuta možnost potvrzení rámečku. (viz strana 51).

### Změna barvy

Můžete vyšít mnohobarevný monogram změnou barvy nitě každého písmena, pokud stisknete tlačítko změny barvy před zahájením vyšívání.

Tlačítko změny barvy změní barvu na 🎊, pokud je funkce aktivována.

Stroj se automaticky zastaví, po došití každého ze znaků.
Změňte barvu nitě ve stroji a pokračujte znovu v šití.
2 Tlačítko změny barvy

### Umístění mongramu

Můžete zvolit jednu ze 3 možností umístění mongramu: levé zarovnání, středové zarovnání a pravé zarovnání.

1) Levé zarovnání

Stiskněte ABC tlačítko pro zahájení šití od levého konce referenční linie na šabloně.

② Středové zarovnání
 Stiskněte APC tlačítko pro šití ve středu rámečku.

③ Pravé zarovnání Stiskněte ABC, tlačítko pro zahájení šití od pravého konce referenční linie na šabloně.

, ,							
1	]						
(	1)						
M	onog	ram		C	к	K	Monogram
Å	AA	BAB N		ÁC	Ĵ.		<b>#</b> A <mark>AB</mark>
	(						
G	othic				A	B_	AA
	Δ	в	c	D	E		(2) <b>(1) (1)</b>
	F	G	н	Ι	J		<b>A</b> A
	к	L	м	N	0		
	Р	Q	R	s	т		* *
	U	V	w	x	Y		
	z	•		11	×		
			1/5			1	

	Monogram	ı Silar	OK	×
		<u>M</u>  %A		
2)-		2 Letters		×
	₽₽ ♪\$	3 Letters Border		
	* *	Normal Sev	v	
		— <u>2</u> /2 —		_

2

M	onog		DK	X		
A	<b>%</b>  ^A	BAB		A	Ľ	$\underset{\leftrightarrow}{\overset{[]}{\longleftrightarrow}}$
	1					
21	Lette	ers				<u>AB</u>
	Δ	в	с	D	Е	
	F	G	н	Ι	J	
	к	L	м	N	0	
	Р	Q	R	s	т	
	U	V	₩	х	Y	
	z	O	0	$\langle \rangle$	•	
	×					
_	1		3			

Monogram OK 4∆ • ן ו ▶ AB 2 Letters Е Α в С D F G н I J к L м Ν 0 Р Q R s т U  $\mathbf{V}$ W х Υ z ×

3



Ready to Sew So20b:200x200mm So20b:200x200mm Source Second Source Second Sou
- 0/1,986 ST +
ABC ABC ABC

### 2-písmenný monogram Příklad: 2-písmenný v osmihranu

1 Stiskněte tlačítko volby fontů (1). Zvolte 2-písmenný ②.

2 Zvolte osmihran 3.

3 Vložte "A" a "B".
Stiskněte OK a objeví se varovná zpráva.
Stiskněte OK a rameno se posune do polohy pro zahájení vyšívání.
Objeví se okno potvrzení rámečku.
Stiskněte OK.
Obrazovka se změní na okno Přípravy k šití.

### Poznámka:

3-písmenný monogram je šitý stejným způsobem jako
2-písmenný.
Umístění mongoramu u 2-písmenného a
3-písmenného monogramu je možné pouze se středovým zarovnáním.
Okno potvrzení rámečku se nezobrazí, pokud není zapnuta možnost potvrzení rámečku (viz strana 51).



### Editování monogramu Vymazání znaku: Vymazání "R" z "MART"

 $\fbox{1}$ Stiskněte kurzorvé tlačítko 1 pro posun kurzoru pod znak "R".

2 Stiskněte mazací tlačítko 2 a písmeno "R" je vymazáno.

Vložení znaku: Vložení "E" do "MAT" 1 Stiskněte kurzorové tlačítko 1 pro posun kurzoru pod znak "A".

Vložte "E". Písmeno "E" je vloženo před "A".



### Okno - Připraven k šití

Okno přípravy k šití zobrazuje vyšívací funkční tlačítka a informace o zvoleném vzoru. Stiskněte tlačítko šipka dolů ⑤ nebo šipka nahoru ⑥ pro zobrazení dalších funkčních tlačítek (⑦ až ⑨).

### Funkční tlačítka

- ① Tlačítko sekce barev
- ② Stopovací tlačítko
- ③ Tlačítko barvy nitě/posun
- (4) Tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu
- 5 Tlačítko šipka dolů
- 6 Tlačítko šipka nahoru
- ⑦ Tlačítko seznam barev
- ⑧ Tlačítko upravit
- (9) Tlačítko rámeček zpět
- 10 Tlačítko steh dopředu
- 1 Tlačítko steh dozadu
- 12 Tlačítko přeskočit
- Posunovací tlačítka

### Informace o výšivce

Vizuální dotyková obrazovka zobrazuje následující detaily:

- 1 Velikost rámečku
- ② Dimenze výšivky
- ③ Maximální rychlost šití
- (4) Nastavení napětí
- (5) Počet barev nití (vstev)
- 6 Požadovaná doba šití
- ⑦ Okno náhledu
- 8 Značka křížku (aktuální šitý bod)
- 9 Fáze šití lišta
- 10 Počet stehů
- 1) Barva nitě





### Tlačítka steh dopředu/dozadu

Stiskněte tlačítko "–" ① pro posun rámečku zpět k předchozímu bodu šití.

Stiskněte tlačítko "+" ② pro posun rámečku dopředu. Rámeček se posune s každým stisknutím o jeden steh. Tlačítko přidržte pro rychlejší posun a přeskočte 10, 100 nebo 500 stehů najednou. Počet stehů ③ a celkový počet stehů ④ jsou zobrazeny v okně počtu stehů. Můžte použít tato tlačítka pro posun vyšívacího rámečku do bodu, kde došlo k přetržení nitě nebo do bodu, kde došla nit.

- 1) Tlačítko steh dozadu
- 2 Tlačítko steh dopředu
- ③ Počet stehů
- (4) Celkový počet stehů

Světle modrá lišta v okně počtu stehů zobrazuje, v jaké fázi šití se nacházíte. Lišta fáze šití (5) se objeví, jakmile se zvýší počet stehů, což znamená posun v šití výšivky. Jakmile je projekt dokončen, lišta se vrátí zpět na 0.

(5) Lišta fáze šití

### Tlačítko přeskočit

Pokud chcete přeskočit na požadovaný bod šití přímo, stiskněte tlačítko Přeskočit ⑥ a otevře se okno s numerickou klávesnicí ⑦. Vložte požadované číslo stehu, kam se chcete přesunout a stiskněte tlačítko OK. Rámeček se přesune na vložený bod šití.

- 6) Tlačítko Přeskočit
- (7) Okno s numerickou klávesnicí

### Značka křížku

Značka křížku (9) v okně náhledu (8) vyznačuje aktuální šitý bod. Stiskněte okno náhledu (8) pro skrytí značky křížku.

- ⑧ Okno náhledu
- (9) Značka křížku (Aktuální šitý bod)

### Tlačítko sekce barev

Stiskněte toto tlačítko <sup>(1)</sup> pro zobrazení celkového náhledu zvolené výšivky či pouze částečný náhled každé barevné sekce. Pro zobrazení další barevné sekce stiskněte tlačítko další strany <sup>(1)</sup>. Pro zobrazení předchozí barevné sekce stiskněte tlačítko předchozí strany <sup>(1)</sup>.

Pokud chcete šíť pouze specifickou barevnou sekci, stiskněte tlačítko další/předchozí barvy, dokud se nezobrazí požadovaná sekce.

- 10 Tlačítko sekce barvy
- (1) Tlačítko předchozí strany
- 12 Tlačítko další strany



### Tlačítko sledování

Můžete snadno zjistit velikost vyšívací oblast sledováním obrysových linií výšivky bez šití či pomocí stehování.

Stiskněte sledovací tlačítko a otevře se okno možností sledování.

Sledovací tlačítko

Jsou dostupné následujcí 3 možnosti:

### 1. Sledovat bez šití

Stiskněte 🔃 tlačítko pro otevření okna Sledovat bez šití.

Stiskněte tlačítko: pro zahájení sledování nebo stiskněte jedno z tlačítek: D D D D pro posun rámečku do rohu.

### 2. Sledovat a stehovat (jednoduché)

Stiskněte 🚺 tlačítko pro otevření okna Sledovat a stehovat (jednoduché).

Spusťte přítlačnou patku.

Stiskněte tlačítko start/stop pro spouštění sledování se stehováním.

### 3. Sledování a stehování (dvojité)

Stiskněte 🔂 tlačítko pro otevření okna Sledovat a stehovat (dvojité stehování).

Spusťte přítlačnou patku.

Stiskněte tlačítko start/stop pro spuštění stroje. Nejdříve stroj ušije stehování uvnitř vzoru, poté provede vnější stehování okolo vzoru, viz obrázek.

### Poznámka:

Stroj prostehuje oblast okolo výšivky s přídavkem 5 mm.

Přesto může být přídavek i nulový, pokud je vzor přes celý maximální limit vyšívací oblasti. Pro zavření okna možností sledování stiskněte tlačítko X.

### Tlačítko barva nitě/Posun

Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení či skrytí posunovacích tlačítek. Seznam barev nití zvolené výšivky je viditelný, pokud jsou posunovací tlačítka skryta. Upravte polohu rámečku pomocí posunovacích tlačítek tak, aby poloha jehly byla přímo nad středem referenčních linií na látce.

- 2 Tlačítko Barva nitě/Posun
- 3 Seznam barev nití
- ④ Posunovací tlačítka



### Tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu

Můžete provést potřebné jemné úpravy v umístění či úhlu výšivky bez nutnosti odstraňování vyšívacího rámečku ze stroje.

Stiskněte tlačítko jemné úpravy pozice/úhlu ①. Původní poloha výšivky je zobrazena v náhledu jako obdélník ②.

Červený obdélník ③ se objeví, jakmile provedete jemné úpravy ve výšivce a ukáže rozdíl mezi původní polohou a novou upravenou polohou výšivky.

### Rotace výšivky

Můžete také provést jemné úpravy úhlu výšivky. Stiskněte tlačítko ④ pro rotaci výšivky o 0.5 stupně po směru hodinových ručiček. Stiskněte tlačítko ⑤ pro rotaci výšivky o 0.5 stupně proti směru hodinových ručiček. Hodnota úhlu je zobrazena v okně ⑥.

### Poznámka:

Úhel výšivky lze upravit v rozmezí od -5.0 do 5.0 stupňů.

Úhel výšivky nelze upravit tak, aby přesahoval oblast šití.

### Posun výšivky

Můžete provádět jemné úpravy polohy výšivky ve vyšívacím poli.

Stiskněte tlačítko úhel/posun 11.

Na obrazovce se objeví posunovací tlačítka.

Stiskněte I nebo I tlačítko ⑦ pro posun výšivky o 0.5 mm vpravo nebo vlevo (X okno ⑨).

Stiskněte ▲ nebo ▲ tlačítko ⑧ pro posun výšivky o 0.5 mm dopředu nebo dozadu (Y okno ⑩).

Vzdálenost posunování od původní polohy výšivky je zobrazena jako souřadnice v oknech X a Y.

### Poznámka:

Polohu výšivky lze jemně upravit v rozmezí od -5.0 mm do 5.0 mm.

Polohu výšivky nelze upravit tak, aby přesahovala vyšívací oblast.

Vzdálenost posunutí od původní polohy výšivky bude zobrazena pouze v milimetrech.



### Tlačítko seznamu barev

Stiskněte tlačítko šipka dolů ① nebo šipka nahoru ② pro zobrazení další série funkčních tlačítek. Stiskněte tlačítko seznamu barev ③ pro zobrazení seznamu barev nití potřebných pro zvolenou výšivku.

Stiskněte tlačítko počtu stehů ④ pro zobrazení počtu stehů pro každou barvu ve zvolené výšivce. Stiskněte tlačítko špulky ⑤ pro zobrazení seznamu barev nití potřebných pro zvolenou výšivku.

### Tlačítko úpravy

Stiskněte tlačítko upravy pro otevření okna manuálního nastavení. V tomto okně lze úpravit následující parametry: ⑥ Tlačítko úpravy

⑦ Úroveň automatického nastavení napětí nitě Stiskněte tlačítko "+" nebo "-" pro nastavení napětí nitě dle potřeb.

⑧ Odstřižení konců nití u vynechaných stehů Tuto možnost lze použít, když je aktivována možnost "odstřižení volných nití" nebo "příkaz odstřižení nití" (viz strana 53). Stiskněte tlačítko "+" nebo "–" pro nastavení délky konce nitě po odstřižení nebo vynechání stehu.



### Tlačítko rámeček dozadu

Otočte ručním kolem směrem k sobě pro zdvih jehly do nejvyšší polohy, pokud je jehla v dolní poloze. Zdvihněte přítlačnou patku.

Stiskněte tlačítko rámeček dozadu ① k otevření okna volby.

Stiskněte 💽 tlačítko ② k otevření potvrzovacího okna. Stiskněte OK pro posun ramena zpět do výchozí polohy a návrat do obrazovky Připraven k šití. Stiskněte jedno z těchto tlačítek 💽 🗊 🗊 pro posun ramena do polohy Připraven. Stiskněte tlačítko X pro uzavření okna rámeček dozadu.

2 Tlačítko rámeček dozadu

Stiskněte tlačítko start/stop. Objeví se varovná zpráva. Stiskněte tlačítko OK a rámeček se vrátí dozadu do původní polohy.



### Zahájení vyšívání

Zvolte požadovaný vzor.
 Stiskněte tlačítko barva nitě/posun ①. Objeví se posunovací tlačítka.

 Upravte polohu rámečku pomocí posunovacích tlačítek tak, aby jehla byla přesně nad průsečíkem středových linií na látce.
 Posunovací tlačítka

Stiskněte tlačítko start/stop a ušijte 5 až 6 stehů. Znovu stiskněte tlačítko start/stop pro zastavení stroje.

Odstřihněte volné nitě co nejblíže k látce. ③ Volná nit

Stiskněte tlačítko start/stop pro spuštění stroje. Stroj se zastaví (a odstřihne nitě, pokud je aktivována funkce automatického odstřihu) automaticky, jakmile je dokončena první barevná sekce. Vyměňte nit za další barvu a ušijte další část výšivky.

Můžete upravit šicí polohu pomocí posunovacích tlačítek i v průběhu šití, pokud je to nezbytné. Stiskněte tlačítko start/stop pro zastavení stroje. Stiskněte posunovací tlačítka pro posun rámečku do požadované polohy. Znovu stiskněte tlačítko start/ stop a pokračujte ve vyšívání.

### Poznámka:

Poloha jehly při šití bude stejná, jako ta původní po došití všech barevných sekcí výšivky.

### Výsledky šití

Výšivka je šita proti středovým liniím vyznačeným na látce, viz obrázek.

(4) Středové linie na látce

### Poznámka:

Viz strana 53 pro nastavení automatického odstřihu nití.



(1)-

SQ14b

SO206

RE20b 140x200mm

ASQ18b

184×184mm

200x200mm

140×140mm

2

-+0

X

A

SE.

?

Î

2

RE10b

нн10ь

100×90m

100×40mm

### Editační mód

Volba velikosti rámečku

okna volby rámečku.

Můžete vybrat i rámečky jiných velikostí.

1 Tlačítko volby rámečku

1 Stiskněte tlačítko volby rámečku 1 k otevření

V editačním módu lze upravovat a kombinovat výšivky a vytvářet originální vyšívací vzory. Stiskněte tlačítko editačního módu ① k otevření editačního okna pro rámeček SQ20b. ① Tlačítko editačního módu

 Stiskněte tlačítko další strany ② pro zobrazení dalších rámečků. Stiskněte ikonku rámečku pro volbu požadovaného rámečku. Obrazovka se vrátí zpět do editačního módu.
 ① Tlačítko další strany

### Poznámka:

- V editačním módu nelze volit vzory větší, než je velikost zvoleného rámečku.
- Některé rámečky nejsou součástí výbavy stroje.

### C SQ20b:200x200mm X (1) A Petite Designs OSQ14b \* 0 X 6 44 (2) ABC SE 68 88 98r<sup>4</sup> 8 à ۲ <

### Otevření nabídky výšivek

V editačním okně můžete otevřít jak výšivky, které jsou v paměti stroje, tak výšivky na USB flash disku.

Pro otevření výšivek stiskněte tlačítko Domů ①. Stiskněte tlačítko integrovaných stehů ②. Zvolte požadovaný vzor ze seznamu výšivek.

- 1 Tlačítko domů
- 2 Tlačítko integrovaných vzorů





### Informace lišty editačních nástrojů

Lišta editačních nástrojů obsahuje následující tlačítka. Stiskněte tlačítko další sady ② pro zborazení další sady editačních nástrojů. Stiskněte tlačítko předchozí sady ③ pro zobrazení předchozí sady editačních nástrojů.

- 1) Tlačítka rozložení
- 2 Tlačítko další sady
- ③ Tlačítko předchozí sady
- ④ Rolovací tlačítko
- 5 Tlačítko zoom
- 6 Tlačítko volby rámečku
- ⑦ Duplicitní tlačítko
- 8 Mazací tlačítko
- Ilačítko změny velikosti
- 10 Tlačítko rotace
- 1 Tlačítko horizontálního zrcadlového zobrazení
- 2 Tlačítko vertikálního zrcadlového zobrazení
- 13 Tlačítko oblouk
- 14 Tlačítko skupina
- (5) Tlačítko uložení souboru (viz strana 55)
- 16 Tlačítko úpravy barev
- 17 Tlačítko skupiny barev
- 18 Tlačítko pořadí šití
- 19 Tlačítko středové polohy
- 20 Tlačítko rozvržení do rohu
- 2 Tlačítko šití jednou barvou

### Volba vzoru

Pro volbu vzoru k editování stiskněte ikonku vzoru v editačním okně.

Objeví se zelený rámeček kolem zvoleného vzoru.

### Posunutí vzoru

Pro posunutí vzoru v editačním okně stiskněte a přetáhněte vzor na požadované místo pomocí dotykového stylusu nebo prstu.

### Poznámka:

Vzory nepřetahujte po obrazovce ostrým předmětem.

Zvolený vzor můžete posunout také stisknem tlačítek rozvržení.

Použijte tlačítka rozvržení ① pro posun vzoru do požadované polohy v editačním okně.

Stiskněte tlačítko středové polohy ② pro posun vzoru do středu v editačním okně.

- 1) Tlačítka rozvržení
- 2 Tlačítko středové polohy

Nosné rameno se neposune, pokud stisknete tlačítka rozvržení, protože poloha vzoru se změní v rámci rámečku, nikoliv stroje.



![](_page_35_Figure_1.jpeg)

![](_page_35_Figure_2.jpeg)

![](_page_35_Figure_3.jpeg)

### Duplikování vzoru

- 1 Stiskněte duplicitní tlačítko pro vytvoření kopie zvoleného vzoru.
  - Duplicitní tlačítko
- Duplikovaný vzor bude navrstvený přes původní vzor. Posuňte duplikát, abyste odkryli původní vzor.

### Vymazání vzoru

- 1 Stiskněte obrázek vzoru, který chcete vymazat.
- 2 Stiskněte mazací tlačítko pro vymazání zvoleného vzoru.
  - 1 Mazací tlačítko

### Změna velikosti vzoru

- Stiskněte tlačítko změny velikosti pro otevření okna možností změn velikosti.
  - 1) Tlačítko změny velikosti

 Velikost výšivky můžete změnit v rozmezí od 80% do 120% původní velikosti.
 Stiskněte tlačítko "+" 2 pro zvětšení vzoru.
 Stiskněte tlačítko "-" 3 pro zmenšení vzoru.
 Veikost se změní s každým stisknutím tlačítka "+" nebo "-" o 1%. Pro rychlou změnu velikosti stiskněte a přidržte tlačítko "+" nebo "-" .
 Velikost změněných vzorů je zobrazena v procentech 4.

Stiskněte OK pro potvrzení nové velikosti.

![](_page_36_Figure_0.jpeg)

![](_page_36_Figure_1.jpeg)

### Rotace vzoru

- Stiskněte tlačítko další sady ① pro zobrazení další sady editačních nástrojů.
   Stiskněte tlačítko rotace ② pro otevření okna možností rotace.
   ② Tlačítko rotace
- Stiskněte tlačítko 3 pro rotaci zvoleného vzoru o 1 stupeň po směru hodinových ručiček.
   Stiskněte filozitko 4 pro rotaci zvoleného vzoru o 1 stupeň proti směru hodinových ručiček.
   Stiskněte 1 tlačítko 5 pro rotaci zvoleného vzoru o 45 stupňů po směru hodinových ručiček.
   Stiskněte 1 tlačítko 6 pro rotaci zvoleného vzoru o 45 stupňů proti směru hodinových ručiček.
   Stiskněte 1 tlačítko 6 pro rotaci zvoleného vzoru o 45 stupňů proti směru hodinových ručiček.
   Stiskněte 1 tlačítko 6 pro rotaci zvoleného vzoru o 45 stupňů proti směru hodinových ručiček.
   Úhel rotovaného vzoru je zobrazen v okně 7.
   Pro potvrzení volby stiskněte OK.

### Přetočení vzoru

- 1 Stiskněte tlačíko vertikálního nebo horizontálního zrcadlového převrácení vzoru.
  - 1 Tlačítko horizontálního zrcadlového převrácení
  - 2 Tlačítko vertikálního zrcadlového zobrazení
- 2 Stiskněte 😑 tlačítko ① pro vytvořezní horizontálního zcradlového převrácení zvoleného vzoru.

3 Stiskněte 1 tlačítko 2 pro vytvoření vertikálního zrcadlového převrácení zvoleného vzoru.

![](_page_37_Figure_0.jpeg)

### Monogramy do oblouku

V editačním módu můžete upravovat monogramy do horních či spodních oblouků.

1 Vložte znaky a stiskněte tlačítko OK.

Vložené znaky jsou zobrazeny v editačním okně.
 Stiskněte tlačítko oblouku a otevře se okno rozvržení oblouku.

 Tlačítko oblouku

3 Stiskněte tlačítko horního oblouku 2 pro vytvoření horního oblouku.

Stiskněte tlačítko dolního oblouku 3 pro vytvoření dolního oblouku.

Stiskněte prodlužovací tlačítko 4 pro prodloužení oblouku.

Stiskněte zkracovací tlačítko (5) pro zkrácení oblouku. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení volby.

- 2 Tlačítko horního oblouku
- ③ Tlačítko dolního oblouku
- ④ Prodlužovací tlačítko
- (5) Zkracovací tlačítko

![](_page_38_Figure_0.jpeg)

### Seskupování vzorů

 Vzory je možné seskupit. Stiskněte tlačítko další sady 1 pro zobrazení další sady editačních nástrojů. Stiskněte tlačítko seskupení 2 k otevření okna

- možností seskupení. ① Tlačítko další sady
  - Tlačítko seskupení

 Stiskněte tlačítko seskupit vše 3 a stiskněte OK pro seskupení všech vzorů v editačním okně.
 3 Tlačítko seskupit vše

 Pokud chcete seskupit pouze zvolené vzory, stiskněte tlačítko seskupit zvolené ④.
 Zvolte požadované vzory stisknutím obrázku vzoru.

Znovu stiskněte zvolené vzory pro odznačení vzoru. Stiskněte tlačítko OK pro seskupení zvolených vzorů. ④ Tlačítko seskupení zvolených vzorů

4 Seskupené vzory lez přesunout i duplikovat jako jeden.

Při seskupování zvolených vzorů budou ostaní nezvolené vzory šedivé a nevybratelné. Pro zrušení skupiny vzorů znovu stiskněte tlačítko seskupení.

![](_page_39_Figure_0.jpeg)

### Úprava barev displeje

Můžete napodobit barvy aktuálních látek a nití na obrazovce úpravením barev obrázku výšivky a editačního okna.

- 1 Stiskněte tlačítko úpravy barev k otevření okna úpravy barev.
  - Tlačítko úpravy barev

- Pokud chcete změnit barvu výšivky, stiskněte tlačítko barvy designu.
   Stiskněte rolovací tlačítka, dokud se nezobrazí požadovaná sekce v okně náhledu.
   (2) Tlačítko barvy desgnu
  - Rolovací tlačítka
  - Pro volbu odstínu zvolte jednu ze 12 barevnic. ④ Barevnice

Pro změnu odstínu zvolené barvy stiskněte tlačítko další strany, předchozí strany nebo přetáhněte jezdec na liště doprava nebo doleva.

- (5) Jezdec
- ⑥ Tlačítko další strany
- ⑦ Tlačítko předchozí strany

Takto upravené barvě můžete přidělit i název stisknutím tlačítka Název.

Přidělený název bude zobrazen namísto názvu či kódu barvy nitě ve vyšívacím okně.

⑧ Tlačítko Název

Pro změnu barvy pozadí stiskněte tlačítko barvy pozadí a zvolte požadovanou barvu.
 Pro volbu odstínu stiskněte jednu ze 12 barevnic.
 Pro změnu odstínu zvolené barvy stiskněte tlačítko další strany, předchozí strany nebo přetáhněte jezdec na liště doleva nebo doprava.
 Ilačítko barvy pozadí

### Poznámka:

Pokud výšivka ve formátu \*.JPX format má i obrázek pozadí, můžete zobrazit pozadí v editačním okně stisknutím tlačítka obrázku pozadí. 10 Tlačítko obrázku pozadí

![](_page_40_Picture_0.jpeg)

### Seskupování barev

Při kombinování duplikovaných vzorů můžete snížit počet barevných sekcí pomocí seskupování barev.

 Například kombinovaná výšivka vytvořená na straně 42 má 12 barevných sekcí.

2 Stiskněte tlačítko seskupení barev 1 k otevření okna pro seskupení barev.

Stiskněte tlačítko OK pro sjednocení všech sekcí barev do stejné barvy a otevření okna Připraven k šití. ① Tlačítko seskupení barev

3 Počet barevních sekcí je snížen na 3.

### Poznámka:

Barevné seskupení bude zrušeno při návratu do editačního okna.

![](_page_41_Picture_0.jpeg)

# 

### Pořadí šití

Můžete změnit pořadí šití v kombinaci vzorů.

Stiskněte tlačítko pořadí šití ① a stiskněte obrázky vzorů jeden za druhým. Vzory budou šity v pořadí, v jakém jste je volili stisknutím. Stiskněte tlačítko pořadí šití ① znovu pro návrat na předchozí obrazovku. ① Tlačítko pořadí šití

### Umístění do středu Zvolený vzor můžete umístit do středu rámečku.

- 1 Klepněte na vzor, který chcete posunout.
- 2 Stiskněte tlačítko středového umístění ① pro posun zvoleného vzoru na střed.
  - 1) Tlačítko středové pozice

![](_page_42_Picture_0.jpeg)

218 JSP 239 JSP

228 JSP

,#

### Vytváření čtverhanného rámečku

- 1 Zvolte vzor Geometric Design SQ14B-56. Posuňte vzor nahoru a doprava.
- Stiskněte tlačítko rohového rozložení vzoru. Vzor bude automaticky kopírován a umístěn symetricky do všech 4 rohů. Stiskněte tlačítko OK.

1 Tlačítko rohového rozvržení

3 Otevře se okno Připraven k šití.

### Šití jednou barvou

Pokud chcete šít vzor nebo kombinaci vzorů pouze jednou barvou, stiskněte tlačítko šití jednou barvou ①. Stroj bude šít, dokud nedokončí celou výšivku.

Stiskněte tlačítko šití jednou barvou ①.
 Stiskněte tlačítko OK.

I Vzor(y) budou zobrazeny šedou. Stiskněte tlačítko start/stop pro spuštění šití jednou barvou. Vzor bude vyšitý bez přerušení.

![](_page_43_Figure_0.jpeg)

### Zoom v editačním okně

Stiskněte tlačítko zoom pro otevření okna zoom in/out (přiblížit/oddálit). Zvolte náhled velikosti od normální přes velkou až k největší stisknutím jedné z ikonek velikosti zobrazení.

- 1 Zoom tlačítko
- 2 Tlačítko náhledu normální velikosti
- ③ Tlačítko náhledu větší velikosti
- ④ Tlačítko náhledu největší velikosti

Funkce rolování je aktivována automaticky při přiblížení. Pro rolování zvětšeného okna táhněte okno požadovaným směrem.

Stiskněte rolovací tlačítko pro zrušení příkazu rolování.

5 Rolovací tlačítko

![](_page_44_Figure_0.jpeg)

### Potravinové vzory pro aplikaci

Potravinové vzory SQ14b-67 až SQ14b-69 jsou speciální vzory pro strojovou vyšívací aplikaci. Na podkladovou látku můžete připevnou aplikaci a v jednom kroku aplikaci našít a vyšít strojovou výšivku.

### Příklad: Vzor SQ14b-67

Připravte podkladovou látku a aplikaci. Zvolte vzor SQ14b-67 a upevněte podkladovou látku do rámečku.

Nasaďte rámeček na rameno a stiskněte tlačítko sledování. Zmáčkněte 🛄 tlačítko pro výběr sledování a stehování (jednoduché) (viz strana 28). Spusťte stroj pro vyznačení výšivky na podkladovou látku pomocí stehování.

Vystřihněte aplikaci o stejné velikosti jako je vyznačená oblast na podkladové látce. Přiložte aplikaci na vyznačenou oblast a ušijte první sekci (barvu).

Poznámka:

Přišpendlete aplikaci nebo použijte dočasné lepidlo ve spreji - Spirit 5 (Spirit 5 Strong).

Odstraňte rámeček ze stroje, ale ponechejte podkladovou látku v rámečku. Vypárejte stehování. Odstřihněte přečnívající části aplikace co nejblíže švové linii.

Znovu nasaďte rámeček. Došijte zbývající sekce (barvy) aplikačního vzoru.

![](_page_45_Figure_0.jpeg)

### Alternativní metoda

Připravte aplikaci větší než je rámeček. Upevněte aplikaci do rámečku. Ušijte pouze první sekci (barvu).

Odstraňte rámeček a vyjměte aplikaci z rámečku. Vystřihněte aplikaci podél stehové linie pro vytvoření přesné aplikace.

Připravte podkladovou látku a upevněte ji do rámečku. Nasaďte rámeček na rameno.

Stiskněte tlačítko předchozí stránky pro návrat do první sekce (barvy) a ušijte první sekci (barvu) pro vyznačení polohy aplikace.

1) Tlačítko předchozí stránky

Přiložte aplikaci na podkladovou látku a srovnejte ji s vyznačenou polohou. Připevněte aplikaci na látku pomocí lepící pásky, špendlíku nebo dočasného lepidla ve spreji.

Došijte zbývající sekce (barvy) výšivkové aplikace.

![](_page_46_Figure_0.jpeg)

![](_page_47_Picture_0.jpeg)

### Náramkové designy

Můžete si vytvořit vlastní náramky pomocí náramkových vzorů vyšitých na vodou rozpustné fólie.

Použijte stejnou nit pro horní i spodní nit. Spodní cívku je třeba úplně navinout.

Nastavte upozornění docházející spodní nitě na hodnotu 3 nebo 4 (viz strana 51).

Nastavte maximální rychlost šití na 600 stehů za minutu nebo méně (viz strana 51).

Upevněte vodou rozpustnou fólii do rámečku. Ujistěte se, že je výztuha správně v rámečku vypnuta. Zvolte požadovaný vzor náramkového stehu a šijte.

Odstraňte fólii z rámečku. Odstřihněte přesahující fólii kolem vzoru nůžkami.

Namočte vzor do misky s teplou vodou pro odstranění fólie.

- Připevněte zapínání náramku\* na každý konec výšivky. ① Zapínání náramku
- \* Zapínání náramků není součástí standardního příslušenství stroje.

![](_page_48_Figure_0.jpeg)

### Úprava nastavení stroje

### Mód nastavení stroje

Stiskněte tlačítko nastavení módu pro vstup do módu nastavení stroje.

Můžete zvolit různé možnosti a přizpůsobit nastavení stroje tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.

1 Tlačítko nastavení módu

Stiskněte jednu ze 3 záložek pro volbu módu, který chcete upravit.

### 2 Mód běžného nastavení

Stiskněte záložku módu běžného nastavení pro vstup do módu běžného nastavení.

V tomto módu můžete upravit všeobecná nastavení stroje a možnosti.

### 3 Mód nastavení vyšívání

Stiskněte záložku módu nastavení vyšívání pro vstup do módu nastavení vyšívání.

V tomto módu můžete upravit nastavení stroje a možnosti pro vyšívání (viz strana 51 - 54).

### ④ Mód volby jazyka

Stiskněte záložku volby jazyka pro vstup do módu výběru jazyka.

V tomto módu můžete nastavit požadovaný jazyk pro zobrazování zpráv na obrazovce.

Pro procházení stránek v každém módu stiskněte tlačítko další nebo předchozí strany.

- 5 Tlačítko předchozí strany
- 6 Tlačítko další strany

### Registrace vlastního nastavení

Po provedení úprav v nastavení stiskněte tlačítko OK pro uložení nového nastavení. Pro zrušení změn nastavení stiskněte tlačítko X a okno módu nastavení se zavře.

Common Settings Screen Contrast
1 - + Volume
3 inch mm
1/4
Common Settings
(4)
Format
Standby Timer
- <b>10min</b> +
2/4
Touch Screen Calibration PRESS MARK (+).     Touch Screen Calibration PRESS MARK (+).     Touch Screen Calibration PRESS MARK (+).       +     +     +
Touch Screen Calibration PRESS MARK (+).

### Mód běžného nastavení

### ① Kontrast obrazovky

Kontrast vizuální dotykové obrazovky lze nastavit stisknutím tlačítek "+" nebo "--".

### 2 Hlasitost zvuku

Zvukový signál lze upravit stisknutím tlačítek "+" nebo "-".

Nastavte hladinu zvuku na "OFF" stisknutím tlačítka "-" několikrát po sobě pro úplné vypnutí zvuku.

### **③ Možnost Inch/mm**

Můžete nastavit měrnou jednotku stroje na palce (inch) nebo milimetry (mm) stisknutím ikonky "inch" nebo "mm".

Přednastavená jednotka je mm.

Stiskněte tlačítko další strany pro zobrazení dalšího menu.

### (4) Kalibrace dotykové obrazovky

Polohu tlačítek na dotykové obrazovce lze kalibrovat v případě, že poloha tlačítek neodpovídá skutečnosti.

Stiskněte tlačítko Yes pro otevření kalibračního okna. Stiskněte znaménko "+" dotykovým stylusem, jakmile se objeví na obrazovce.

Jakmile stisknete poslední znaméno, na obrazovce se objeví "END" a kalibrační okno se zavře.

![](_page_50_Picture_0.jpeg)

### 5 Formátování paměti

Pokud vnitřní paměť stroje nebo USB flash disk nefunguje z důvodu poškození paměťové banky, je nutné je znovu zpřístupnit pomocí formátování paměti.

Pro formátování vnitřní paměti stroje stiskněte ikonku stroje a objeví se potvrzovací zpráva. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení formátování.

Pro formátování USB flash disku stiskněte ikonku USB a otevře se potvrzovací zpráva. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení formátování.

### ! Upozornění:

Nevypínejte stroj ani neodpojujte USB flash, když je zobrazena varovná zpráva, může dojít k poškození paměťové banky.

### 6 Časovač spánkového režimu stroje

Osvětlení stroje se vypne a stroj přejde do spánkového režimu, pokud stroj neoužíváte po dobu nastavenou v tomto časovači. Provedením jakékoliv operace či pokynu dojde k opětovnému zapnutí světel a obrazovky. Časovač spánkového režimu stroje lze nastavit v rozmezí od 1 do 30 minut. Pokud chcete funkci časovače vypnoutm stiskněte a přidržte tlačítko "+", dokud se neobjeví "OFF" v okně časovače.

Stiskněte tlačítko další strany pro zobrazení dalšího menu.

### ⑦ Senzor horní nitě

Pokud potřebujete spustit stroj bez navlečených nití, vypněte senzor horní nitě.

### (8) Osvětlení šicí plochy

Osvětlení lze vypnout nebo zapnout. Stiskněte tlačítko ON pro zapnutí osvětlení šicí plochy. Stiskněte tlačítko OFF pro vypnutí osvětlení šicí plochy.

### 9 Tichý mód

Pokud preferujete tichý chod stroje, aktivujte tuto možnost a tím dojde ke změně nastavení zvukového signálu i maximální rychlosti šití na nejnižší hodnoty. Nastavením tichého módu zrušíte všechna předchozí nastavení těchto parametrů.

### 10 Zpráva čištění cívkového pouzdra

Zpráva s upozorněním o čištění cívkového pouzdra a dráhy chapače se zobrazí po uplynutí určitého časového intervalu, pokud je tato možnost zapnuta. Tato zpráva se neobjeví, pokud je možnost vypnuta.

### 1 Barva pozadí

Z nabízených barevných tapet lze vybrat pozadí pro dotykovou obrazovku stisknutím odpovídající ikonky.

### 12 Návrat k původnímu (továrnímu) nastavení

Stiskněte tlačítko Yes pro vymazání všech parametrů a návratu k původním hodnotám (tovární nastavení), s výjimkou volby jazyka.

![](_page_51_Picture_0.jpeg)

### Úprava nastavení vyšívacího módu

### Nastavení vyšívacího módu

Stiskněte záložku nastavení vyšívacího módu (viz strana 48).

 Automatické nastavení napětí nitě Úroveň napětí nitě lze upravit stisknutím tlačítek "+" nebo "–". Pokud používáte stejné nitě pro spodní a horní nit, zvyšte napětí nitě.

### 2 Upozornění na docházející spodní nit

Upozornění na docházející spodní nit lze upravit pomocí tlačítek "+" nebo "-". Pro deaktivaci této možnosti stiskněte a přidržte tlačítko "-", dokud se neobjeví v okně "OFF".

Stiskněte tlačítko další strany pro přechod do dalšího menu.

### 3 Maximální rychlost vyšívání

Maximální rychlost vyšívání lze nastavit od 400 do 860 stehů za minutu vždy po intervalech 100 stehů za minutu stisknutím tlačítek "+" nebo "–".

### ④ Šití po jednom stehu - One stitch stop

Pokud je tato funkce aktivována, stroj ušije vždy jeden steh a automaticky se zastaví, tak je možné vytáhnout i spodní nit před šitím na lícovou stranu látky.

### 5 Souvislé seskupení barev

Pokud importované soubory vzorů nebo kombinace vzorů obsahují souvislé sekce stejných barev, je možné tyto sekce automaticky seskupit do jedné barvy při otevírání souboru nebo přechodu do okna Připraven k šití. Tato funkce je neplatná, pokud kombinujete integrované (vestavěné) vzory a vzory z externích zdrojů. Pokud nechcete seskupovat stejné barevné sekce, deaktivujte tuto možnost.

### 6 Potvrzení rámečku

Zpráva o potvrzení rámečku se objeví pokaždé před otevřením okna Připraven k šití. Tuto možnost lze také deaktivovat, viz obrázek.

![](_page_52_Picture_0.jpeg)

7 Kalibrace rámečku
 Můžete kalibrovat středovou polohu rámečků.
 Stiskněte tlačítko Yes.
 7-1 Tlačítko Yes

Rameno se posune do středové polohy. Stiskněte tlačítko volby rámečku pro otevření okna volby rámečku.

7-2 Tlačítko volby rámečku

Zvolte rámeček a upevněte jej na rameno. Nasaďte šablonu do rámečku. Upravte polohu rámečku stisknutím posunovacích

tlačítek tak, aby jehla byla nad otvorem v šabloně a stiskněte tlačítko OK.

Stiskněte tlačítko další strany pro přechod do dalšího menu.

![](_page_53_Picture_0.jpeg)

### Odstřih nití

### 8 Jednoduché nastavení

Jakmile je toto nastavení aktivováno, stroj odstřihne nitě, pokud je odskok nití 3 mm nebo delší, nebo pokud se stroj zastaví kvůli změně nitě na další barvu. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení jednoduchého nastavení.

### 9 Pokročilé nastavení

Jakmile je toto nastavení aktivováno, můžete konfigurovat indivudiálně následující možnosti: Odstřih nití při odskoku <sup>(1)</sup>, Odstřih při změně barvy/na konci <sup>(1)</sup> a Příkaz odstřihu <sup>(12)</sup>. Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení pokročilého nastavení.

Pro vyšívání jsou 3 možnosti odstřihu nití.

### 10 Délka odstřihu nití při odskoku

Pokud je tato možnost aktivována, stroj odstřihně odskočené nitě, pokud je délka stejná nebo vyšší než je nastavená hodnota.

### 1) Odstřih při změně barvy/na konci Pokud je tato možnost aktivována, stroj odstřihne nit

Pokud je tato možnost aktivována, stroj odstřihne nit při zastavení kvůli změně barvy.

### 12 Příkaz odstřihu

Pokud je tato možnost aktivována, stroj odstřihne nitě u kódu odstřihu, pokud importovaný datový soubor stehu obsahuje příkaz odstřihu.

### 13 Volba nitě

Na výběr je 9 různých typů vyšívacích nití. Stiskněte tlačítko nitě, kterou chcete použít. Kód barvy zvolené značky se zobrazí v seznamu barev nití společně s názvem barvy.

Pokud používáte naimportovaná data s výšivkou, která obsahují korektní informace o nitích, stiskněte tlačítko originální barvy pro uchování této informace. ① 1 Tlačítko originální barvy k uchování

![](_page_54_Picture_0.jpeg)

![](_page_54_Picture_1.jpeg)

### 14 Mřížka zapnout/vypnout

Aktivujte tuto možnost pro zobrazení mřížky v editačním okně. Velikost mřížky lze nastavit v rozmezí od 10 do 30 mm pomocí tlačítek "+" nebo "-", pokud je tato možnost aktivní. Pro skrytí mřížky deaktivujte tuto funkci.

### 15 Mód pokračování

Jakmile je aktivován mód pokračování, poslední vzor, který byl šitý před vypnutím stroje, bude možné po opětovném zapnutí díky této funkci dokončit.

Jakmile zapnete stroj, objeví se potvrzovací okno. Stiskněte tlačítko OK pro dokončení posledního vzoru.

Po úpravě nastavení stiskněte tlačítko OK, pro aktivaci nového nastavení. Pro opuštění módu nastavení beze změn, stiskněte tlačítko X.

### Mód volby jazyka

Zvolte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko OK. Na vizuální dotykové obrazovce se budou objevovat zprávy ve zvoleném jazyce.

![](_page_55_Figure_0.jpeg)

### Uložení a otevření souboru

Původní výšivky lze ukládat do souborů v integrované paměti a/nebo na USB flash disk.

Stiskněte tlačítko uložení souboru a otevře se okno uložení souboru.

1) Tlačítko uložení souboru

Složka s označením "Embf" se objeví na obrazovce. Pro volbu složky stiskněte ikonku složky.

Názvy souborů jsou přiřazovány automaticky v numerickém pořadí počínaje od M\_001.....

Stiskněte tlačítko OK a soubor bude uložen do zvolené složky.

Pro přiřazení určitého jména k souboru stiskněte tlačítko přejmenovat.

② Tlačítko přejmenovat

Otevře se okno s klávesnicí. Vložte nový název a stiskněte tlačítko OK. Soubor je nyní uložen pod novým názvem.

Pokud zkoušíte uložit soubor s názvem, který již existuje, objeví se potvrzovací zpráva. Stiskněte tlačítko OK pro přepsání existujícího souboru nebo stiskněte tlačítko X, pokud jej nechcete přepisovat.

### Vytvoření nové složky

Stiskněte tlačítko nové složky a otevře se okno s klávesnicí.

1) Tlačítko nové složky

Vložte název složky a stiskněte tlačítko OK. Nová složka je vytvořena pod přiřazeným názvem.

J

V W

U

ĸ

GHI

M N O P Q R

ST

Y Z & -

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 🖎

L

Х

0

![](_page_56_Picture_0.jpeg)

![](_page_56_Picture_1.jpeg)

2/3

### Smazání souboru nebo složky

Stiskněte mazací tlačítko a zvoľte soubor nebo složku, kterou chcete vymazat. Objeví se potvrzovací zpráva. Stiskněte tlačítko OK pro vymazání souboru nebo složky. ① Mazací tlačítko

### Otevření souboru

Pro otevření uloženeho souboru, stiskněte tlačítko otevření souboru pro otevření okna otevření souboru. ① Tlačítko otevření souboru

Zvolte umístění složky, buď v integrované paměti stroje nebo na USB flash disku.

Otevřete složku, která obsahuje požadovaný soubor, stisknutím ikonky složky.

Objeví se seznam souborů zvolené složky.

Pro otevření souboru stiskněte ikonku souboru.

Atributy souboru jsou viditelné na ikonce souboru.

Pro zobrazení atributů souboru stiskněte tlačítko "velké ikony" nebo tlačítko "seznam souborů".

- 2 Tlačítko velké ikony
- ③ Tlačítko seznamu souborů

Existuje 5 následujících atributů souborů:

JEF : \*.JEF (vyšívací formát Janome)

- JEF+ : \*.JEF+ (editovatelný vyšívací formát Janome)
- **JPX** : \*.JPX (\*.JEF+ s obrázkem pozadí v bitmapě)

Egypx : \*. JPX (Acufil vyšívací formát)

DST : \*.DST (Tajima vyšívací formát)

Pro skytí atributů souboru stiskněte tlačítko malé ikonky. ④ Tlačítko malé ikonky

### Poznámka:

Tajima (\*.DST) formát nemá informace o barvách nití. Barvy nití Janome budou automaticky přiřazeny při otevírání souboru.

![](_page_57_Picture_0.jpeg)

### Změna názvu souboru nebo složky

Stiskněte tlačítko přejmenovat a zvolte soubor nebo složku, u nichž chcete změnit jméno. Otevře se okno s klávesnicí. Vložte nový název a stiskněte tlačítko OK. Název souboru nebo složky bude změněn.

1) Tlačítko přejmenovať

Pokud vložíte název, který již existuje, objeví se zpráva "Stejný název již existuje". ("The same name exists.") Stiskněte tlačítko X a vložte jiný název.

![](_page_58_Figure_0.jpeg)

### Péče a údržba

### Čištění oblasti chapače

Chapač čistěte alespoň jedenkrát za měsíc. Jakmile je aktivována možnost zprávy s připomínkou čištění cívkového pouzdra, po určitém čase se vždy objeví zpráva s upozorněním, že je třeba provést pravidelné čištění cívkového pouzdra a dráhy chapače. (viz strana 50).

### Upozornění:

Vždy před čištěním vypněte hlavní vypínač stroje. Nerozebírejte stroj jiným způsobem, než je uvedeno v této části návodu.

Vypněte hlavní vypínač a odpojte přívodní kabel ze zásuvky.

Odstraňte stehovou desku pomocí klíče - viz obrázek. Odstraňte jehlu a přítlačnou patku.

Vyjměte cívku a cívkové pouzdro. ① Cívkové pouzdro

Kartáčkem očistěte cívkové pouzdro. Nakapejte pár kapek čističe na cívková pouzdra (je součástí standardního příslušenství) na jemný hadřík a otřete cívkové pouzdro pečlivě zevnitř i vně.

- 2 Kartáček
- ③ Čistič cívkových pouzder
- ④ Jemný hadřík

Kartáčkem očistěte mechanismus automatického odstřihu. ⑤ Mechanismus automatického odstřihu

Jemným hadříkem očistěte dráhu chapače.

Vložte zpět cívkové pouzdro tak, aby výčnělek pouzdra přiléhal k zarážce v dráze chapače, viz obrázek. Vložte cívku.

- 6 Výčnělek
- 7 Zarážka

Nasaďte zpět stehovou desku, přítlačnou patku a jehlu.

![](_page_59_Picture_0.jpeg)

### Čištění vodičů nitě

Nečistoty a vosk z oblasti napínače horní nitě odstraňte pomocí kousku papíru, viz obrázek.

Kartáčkem očistěte vodič nitě na jehelní tyči.

![](_page_60_Figure_0.jpeg)

### Mazání stroje

### 🗥 Varování:

Dejte rameno do výchozí polohy (viz strana 31) a vypněte hlavní vypínač a/nebo odpojte přívodní kabel ze sítě před mazáním stroje.

Počkejte, dokud motor nevychladne, než začnete promazávat.

Nerozebírejte stroj jiným způsobem, než je popsáno v této části návodu. Neprovádějte mazání jiných částí, než je uvedeno v tomto návodu.

### Poznámka:

Vyznačené body mažte alespoň jednou za měsíc, pokud používáte stroj každý den. Používejte pouze kvalitní olej určený pro mazání

šicích strojů (Spirit 2).

Dostačující je jedna či dvě kapky.

Otřete přebytečný olej, aby nedošlo k ušpinění látky. Pokud stroj není delší dobu používán, před šitím jej namažte. Pro odstranění krytu potřebujete křížový šroubovák.

## Namažte jehelní tyč, přítlačnou tyč a posuvnou páčku horní nitě.

- 1 Odstraňte šroubek 1). 1) Šroubek
- Zatáhněte za čelní kryt pro uvolnění předního háčku.
   Přední háček

- 3 Vyklopte čelní kryt ve směru šipek pro vyháknutí zadních háčků.
  - Odstraňte čelní kryt.
    - ③ Čelní kryt④ Zadní háčky

![](_page_61_Picture_0.jpeg)

٩

1

- 4 Namažte body vyznačené šipkami.
  - 5 Jehelní tyč

  - 6) Přítlačná tyč
    7) Posuvná páčka horní nitě

Pro nasazení čelního krytu, proveďte opačný postup bodů 1 až 3 (v opačném pořadí).

### Mazání olejového knotu

Odsuňte kryt ① na horní zadní straně stroje. Namažte olejový knot ② uvnitř stroje. 1 Kryt

2 Olejový knot

2

![](_page_62_Figure_0.jpeg)

![](_page_62_Figure_1.jpeg)

### Mazání dolní podpůrné hřídele (přední)

### Poznámka:

Buďte opatrní, ať při obracení stroje nepoškodíte některé z jeho částí.

Odstraňte krytku ① a šroubek A ② pomocí šroubováku.

Postavte stroj tak, aby stroj ležel na straně, kde je ruční kolo, viz obrázek.

Vložte šroubovák spodním otvorem krytu odstřihu. Uvolněte šroubek B ③.

Odstraňte dolní kryt odstřihového mechanismu ④.

- 1 Krytka
- ② Šroubek A
- ③ Šroubek B
- (4) Kryt odstřihového mechanismu

Namažte bod označený šipkou (plstěná podložka) jak je vyznačeno na obrázku.

### Mazání dolní podpůrné hřídele (zadní)

**Poznámka:** Buďte opatrní, ať při obracení stroje nepoškodíte některé z jeho částí.

Postavte stroj tak, aby stroj ležel na straně, kde je ruční kolo, viz obrázek.

Odstraňte kryt ① na spodní straně stroje pomocí šroubováku.

 $\textcircled{1} \operatorname{Kryt}$ 

Namažte bod označený šipkou (plstěná podložka) jak je vyznačeno na obrázku.

![](_page_63_Figure_0.jpeg)

Mazání Y-ramene 1 Odstraňte šroubek 1. 1 Šroubek

2 Odstraňte šroubek 2.
 Odstraňte kryt ramene 3.
 2 Šroubek
 3 Kryt ramene

3 Namažte bod označený šipkou (plstěná podložka) jak je vyznačeno na obrázku.

Pro nasazení ramene pokračujte v opačném pořadí dle bodů 1 až 2.

![](_page_64_Figure_0.jpeg)

### Mazání X-ramene

Namažte bod označený šipkou (plstěná podložka) uvnitř ramene, viz obrázek.

### Problémy při šití

Problém	Příčina	Řešení
Stroj je hlučný.	1. V dráze chapače se zasekla nit.	Viz strana 58.
Horní nit se trhá.	1. Horní nit není správně navlečena.	Viz strana 11.
	<ol> <li>Napětí horní nitě je příliš vysoké.</li> </ol>	Viz strana 51.
	3. Jehla je tupá nebo ohnutá.	Viz strana 13.
	4. Jehla není správně nasazena v jehelní svorce.	Viz strana 13.
	5. Horní nit nebyla před zahájením vyšívání navlečena do držáku nitě.	Viz strana 20.
Spodní nit se trhá.	1. Spodní nit není správně navlečena v cívkovém pouzdru.	Viz strana 10.
	<ol> <li>V cívkovém pouzdru se nahromadily nečistoty.</li> </ol>	Viz strana 58.
	3. Cívka je poškozena a neotáčí se hladce.	Vyměňte cívku.
Jehla se láme.	1. Jehla není správně nasazena v jehelní svorce.	Viz strana 13.
	2. Jehla je tupá nebo ohnutá.	Viz strana 13.
	3. Šroubek jehelní svorky není správně utažen.	Viz strana 13.
Dotyková obrazovka není jasná.	1. Kontrast obrazovky není správně nastaven.	Viz strana 49.
Stehy vynechávají.	1. Jehla není správně nasazena v jehelní svorce.	Viz strana 13.
	2. Jehla je tupá nebo ohnutá.	Viz strana 13.
	3. Horní nit není správně navlečena.	Viz strana 11.
	4. Jehla je poškozená (rezavá, tupá, poškozený hrot).	Vyměňte jehlu.
	5. Vyšívací rámeček není správně nasazen.	Viz strana 19.
	6. Látka není dostatečně napnuta ve vyšívacím rámečku.	Viz strana 18.
	7. Není použita výztuha.	Viz strana 17.
	<ol> <li>Nit vycházející z jehly je příliš krátka po provedení automatického odstřihu.</li> </ol>	Viz strana 11.
Stroj nešije.	1. V dráze chapače se zachytila nit.	Viz strana 58.
	2. Stroj není zapojen v elektrické síti.	Viz strana 6.
Po zapnutí vydává	1. Něco se zachytilo mezi ramenem a tělem stroje.	Odstraňte předmět.
stroj abnormální		
hluk či zvuky.		
Vzory jsou	1. Látka není dostatečně napnuta ve vyšívacím rámečku.	Viz strana 18.
nevyrovnané.	<ol> <li>Vyšívací rámeček není bezpečně připevněn.</li> </ol>	Viz strana 19.
	<ol> <li>Rameno naráží do nějakého předmětu v blízkosti stroje.</li> </ol>	Nenechávejte žádné
		překážky v okolí
		stroje. Znovu
		rámečku
	5. Není použita výztuha.	Viz strana 17.
Funkční tlačítka	1. Poloha tlačítek není správně nastavena.	Viz strana 49.
nefungují.	<ol> <li>Ovládací obvod nefunguje správně.</li> </ol>	Kontaktujte servis či
		prodejce.
	<ul> <li>Navijeci nriđel civek je v polože pro navijeni.</li> <li>UOD flash disk naví snatý na živitež statulativa</li> </ul>	VIZ STRANA 9.
USB flash disk	II. USB tiash disk neni spravne viozen.	VIOZIE USB flash
	2. USB flash disk je poškozen.	USB disk vyměňte
		nebo formátujte.

Je běžné, když z vnitřních motorů stroje vychází lehké hučení z. Vizuální dotyková obrazovka a oblast funkčních tlačítek se můžou po delším používání zahřát.